

Пеногенератор LAVOR Professional Spray NV 24



Пеногенератор Lavor (Лавор) Pro SPRAY NV 24 создает пену из раствора моющего средства, которую при помощи специальной насадки можно наносить на различные поверхности от автомобилей до стен промышленных помещений. Максимальное давление профессионального пеногенератора Lavor ProSPRAY NV 24 равно 6 бар. Манометр на корпусе устройства позволяет контролировать давление в режиме реального времени.

Для работы пеногенератору для автомойки Lavor Pro SPRAY NV24 не требуется подключение к компрессору. Шланг длиной 10 м позволяет свободно перемещаться вокруг автомобиля для нанесения пены на всю поверхность. Профессиональный пеногенератор Lavor Pro SPRAY N V 24 имеет вес 15 кг и снабжен колесами для перевозки.

Тип	Электрический
Вес, кг	15
Габариты, см	28x32x75
Объем бака, л	24
Максимальное давление, Бар	6
Длина шланга/копья, м/мм	10 / 600

Пеногенератор LAVOR Professional Spray NV 50

Пеногенератор Lavor (Лавор) Pro SPRAY NV 50 создает пену из раствора моющего средства, которую при помощи специальной насадки можно наносить на различные поверхности от автомобилей до стен промышленных помещений. Максимальное давление профессионального пеногенератора Lavor ProSPRAY NV 50 равно 6 бар. Манометр на корпусе устройства позволяет контролировать давление в режиме реального времени.

Для работы пеногенератору для автомойки Lavor Pro SPRAY NV50 не требуется подключение к компрессору. Шланг длиной 10 м позволяет свободно перемещаться вокруг автомобиля для нанесения пены на всю поверхность. Профессиональный пеногенератор Lavor Pro SPRAY N V 50 имеет вес 25 кг и снабжен колесами для перевозки.

Тип	Электрический
Вес, кг	25
Габариты, см	45x42x100
Объем бака, л	50
Максимальное давление, Бар	6
Длина шланга/копья, м/мм	10 / 900

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mrv@nt-rt.ru || Сайт: <http://lavor.nt-rt.ru/>