

Пеногенератор LAVOR Professional Foamjet SV 24



Пеногенератор Lavor (Лавор) Pro Foamjet SV24 создает пену из раствора моющего средства, которую при помощи специальной насадки можно наносить на различные поверхности от автомобилей до стен промышленных помещений. Максимальное давление профессионального пеногенератора Lavor ProFoamjet SV24 равно 8 бар. Манометр на корпусе устройства позволяет контролировать давление в режиме реального времени.

Для работы пеногенератору для автомойки Lavor Pro Foamjet SV 24 требуется подключение к компрессору. Шланг длиной 10 м позволяет свободно перемещаться вокруг автомобиля для нанесения пены на всю поверхность. Профессиональный пеногенератор Lavor Pro FoamjetSV24 имеет вес 15 кг и снабжен колесами для перевозки.

Вес, кг	15
Габариты, см	28x32x75
Материал корпуса	Окрашенный металл
Объем бака, л	24
Максимальное давление, Бар	8
Длина шланга/копья, м/мм	10/600

Пеногенератор LAVOR Professional Foamjet SV 50

Пеногенератор Lavor (Лавор) Pro Foamjet SV50 подходит для клининговых работ в коммерческих помещениях, а также для мойки автомобилей. Профессиональный пеногенератор LavorPro Foamjet SV50 имеет бак для раствора моющего средства объемом 50 л. Это позволяет продолжительно работать, не прерываясь на дозаправку бака. Пеногенератор для автомойки Lavor Pro FoamjetSV50 имеет манометр для постоянного контроля над рабочим давлением. Максимальное давление, которое может создаваться в системе, равно 8 бар. Корпус профессионального пеногенератора Lavor Pro Foamjet SV 50 изготовлен из окрашенного металла.

Вес, кг	25
Габариты, см	45x42x100
Материал корпуса	Окрашенный металл
Объем бака, л	50
Максимальное давление, Бар	8
Длина шланга/копья, м/мм	10/900

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mrv@nt-rt.ru || Сайт: <http://lavor.nt-rt.ru/>