

# Пеногенератор LAVOR Professional Foamjet SX 24



Пеногенератор Lavor (Лавор) Pro Foamjet SX24 – это устройство для нанесения пены на различные поверхности при проведении моечно-уборочных мероприятий.

Профессиональный пеногенератор Lavor Pro FoamjetSX 24 можно использовать, например, на автомойке. Шланг имеет длину 10 м, что позволяет работнику свободно перемещаться на расстоянии от аппарата.

Пеногенератор для автомойки Lavor Pro FoamjetSX24 комплектуется копьём с форсункой длиной 60 см. На корпусе устройства расположен манометр для контроля над давлением. Профессиональный пеногенератор Lavor Pro Foamjet SX 24 может иметь давление в системе до 8 бар.

Вес, кг	11
Габариты, см	28x32x75
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем бака, л	24
Максимальное давление, Бар	8
Длина шланга/копья, м/мм	10/600

# Пеногенератор LAVOR Professional Foamjet SX 50

Пеногенератор Lavor (Лавор) Pro Foamjet SX50 позволяет эффективно и быстро наносить качественную пену моющего средства на различные поверхности. Максимальное давление в системе профессионального пеногенератора Lavor Pro FoamjetSX 50 может составлять 8 бар и контролируется при помощи размещенного на корпусе манометра.

Бак пеногенератора для автомойки Lavor Pro FoamjetSX50 имеет объем 50 л и изготовлен из прочной и долговечной нержавеющей стали. В комплект поставки входит также шланг длиной 10 м и копьё с форсункой длиной 90 см. Профессиональный пеногенератор Lavor Pro Foamjet SX 50 оснащен колесами для удобства транспортировки к нужному месту.

Вес, кг	18
Габариты, см	45x42x100
Объем бака, л	50
Максимальное давление, Бар	8
Длина шланга/копья, м/мм	10/900

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [mrv@nt-rt.ru](mailto:mrv@nt-rt.ru) || Сайт: <http://lavor.nt-rt.ru/>